DEDICATED PUSH/PULLS

ISTRUZIONI ORIGINALI

INTRODUZIONE

Questo manuale comprende le istruzioni per il montaggio, per la manutenzione (periodica e straordinaria), per i possibili guasti con i rimedi.

Le istruzioni riportate in questo manuale non sostituiscono ma integrano gli obblighi per il rispetto della legislazione vigente sulle norme di sicurezza e antinfortunistica, che sono a carico della Ditta utilizzatrice. La Ditta utilizzatrice è altresì tenuta a fare osservare tutte le istruzioni presenti in questo manuale compreso l'addestramento del personale sia all'uso dell'attrezzatura che per la sua manutenzione.

SPECIFICHE E UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA

Attrezzatura da agganciare al carrello elevatore, per la movimentazione di carichi deposti su di un foglio di cartone pressato o plastica. Composta da un telaio posteriore da agganciare alla piastra del carrello con profilo ISO 2328; pinza per la presa del foglio comandata da attuatori lineari idraulici; griglia anteriore con ampia visibilità per ottimizzare la presa del foglio; pantografo comandato da attuatori lineari idraulici per il trascinamento del carico sui pianali; pianali, fissati al telaio posteriore, che sostengono completamente il carico.

SIMBOLI UTILIZZATI



Situazione a rischio per la sicurezza dell' operatore.



Procedura da effettuare tassativamente.



Annotazioni da leggere attentamente.

INDICE

1.	CONSIGLI PER L' UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA	Pag. 2	8.5.	DISTACCO DELLA GRIGLIA	Pag. 11
1.1.	MOVIMENTAZIONI VIETATE	Pag. 2	8.6.	SMONTAGGIO CILINDRI PINZA PRESA FOGLIO	Pag. 11
1.2.	MOVIMENTAZIONI CORRETTE	Pag. 2	8.7.	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI	Pag. 11
1.3.	PRESA-DEPOSITO DEL CARICO	Pag. 2	8.8.	VERIFICA PATTINI	Pag. 11
2.	VERIFICHE AL CARRELLO	Pag. 2	8.9.	FISSAGGIO CILINDRO E REGOLAZIONE PINZA SERRAGGIO FOGLIO	Pag. 11
3.	DESCRIZIONE ATTREZZATURA	Pag. 3	8.10.	DISTACCO DEL PANTOGRAFO	Pag. 12
3.1.	CONFIGURAZIONE PER SPEDIZIONE	Pag. 3	8.11.	SMONTAGGIO CILINDRI PANTOGRAFO	Pag. 12
3.2.	DESCRIZIONE	Pag. 3	8.12.	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI E REGOLAZIONE CILINDRO	Pag. 12
4.	AGGANCIO AL CARRELLO	Pag. 4	8.13.	SMONTAGGIO BRACCI	Pag. 13
4.1.	AGGANCIO	Pag. 4	8.14.	SOSTITUZIONE BOCCOLE E SNODI SFERICI	Pag. 13
4.2.	REGOLAZIONI GANCIO INFERIORE	Pag. 4	8.15.	SERRAGGIO VITI DISTANZIALI ANTERIORE E POSTERIORE	Pag. 13
4.3.	COLLEGAMENTO TUBAZIONI	Pag. 4	8.16.	TAMPONI PER BOCCOLE E SNODI SFERICI	Pag. 13
5.	IMPIANTO IDRAULICO	Pag. 5	8.17.	SMONTAGGIO PIANALE E CILINDRO DI POSIZIONAMENTO	Pag. 14
5.1.	COLLEGAMENTO, SCHEMA E CONTROLLO MOVIMENTO	Pag. 5	8.18.	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI	Pag. 14
5.1.1.	PUSH/LOAD-PULL	Pag. 5	8.19.	REGOLAZIONE STABILIZZATORI PIANALI	Pag. 15
5.1.2.	PUSH/LOAD PULL CON TRASLATORE	Pag. 6	8.20.	ELIMINAZIONE TRASLATORE	Pag. 15
5.1.3.	PUSH/LOAD PULL CON PIANALI IDRAULICI	Pag. 7	9.	ELENCO DI EVENTUALI GUASTI CON LE CAUSE E RIMEDI	Pag. 16
5.1.4.	PUSH/LOAD PULL CON TRASLATORE E PIANALI IDRAULICI	Pag. 8	9.1.	GRUPPO TRASLATORE E PIANALI	Pag. 16
6.	VERIFICHE GIORNALIERE	Pag. 9	9.2.	GRUPPO PANTOGRAFO	Pag. 16
7.	MANUTENZIONE ORDINARIA	Pag. 9	9.3.	GRUPPO GRIGLIA CON PINZA DI PRESA DEL FOGLIO	Pag. 16
8.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Pag. 10	10.	EMISSIONE DI RUMORE	Pag. 17
8.1.	DISTACCO DEL TRASLATORE	Pag. 10	11.	RICICLAGGIO	Pag. 17
8.2.	DISTACCO DEL CILINDRO	Pag. 10	12.	GARANZIA	Pag. 17
8.3.	SMONTAGGIO CILINDRO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONI	Pag. 10	13.	FACSIMILE DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA	Pag. 17
8.4.	VERIFICA PATTINI	Pag. 10			

1. CONSIGLI PER L' UTILIZZO DELL' ATTREZZATURA

1.1. MOVIMENTAZIONI VIETATE

Trasportare un carico instabile, decentrato o su di un solo pianale, troppo ingombrante riducendo la visibilità, con peso superiore alla portata indicata, spostare un carico già depositato utilizzando il carico da depositare, utilizzare l'attrezzatura per scopi diversi da quanto indicato o quando la stessa presenta deformazioni nella struttura od anomalie nel funzionamento.

Procedere a velocità elevata in presenza di fondo sconnesso o rampe.


Eseguire spostamenti o manovre con carico sollevato ad alta elevazione.

Eseguire movimenti di salitadiscesa, brandeggio o spostamento laterale del carico con il carrello in movimento.

Trasportare persone con il carrello o con l'attrezzatura o eseguire manovre con persone nel raggio d'azione.

Parcheggiare il carrello con motore acceso e/o carico sollevato su fondo sconnesso o rampe .


1.2. MOVIMENTAZIONI CORRETTE



Durante lo spostamento con il carrello, mantenere il montante brandeggiato (la punta del pianale in alto), il carico poco sollevato da terra e centrato rispetto al carrello, adeguando la velocità in base allo stato del fondo stradale ed a eventuali ostacoli o presenza di persone sul percorso.


2. VERIFICHE AL CARRELLO

La pompa idraulica del carrello deve avere una portata min. 7 GPM e max. 8 GPM con pressione max. 2000 PSI.



Distributore con N° 4 leve per comandare i movimenti.

Gli intagli per posizionamento delle forche devono essere integri e non otturati.



La piastra porta forche deve essere piana e senza sporgenze nella parte anteriore.

Dimensione « A » ISO 2228 (mm) :


Classe I = min. 304 - max. 305

Classe II = \min . 380 - \max . 381

Classe III = \min , $474.5 - \max$, 476

Classe IV = $\min. 595,5 - \max. 597$

1.3. PRESA-DEPOSITO DEL CARICO



Posizionare la griglia estesa parallela e al centro del carico, brandeggiare in avanti il montante.

Le dimensioni del foglio (o paletta) devono essere uguali alle dimensioni del carico con una sporgenza per la presa 80 mm minimo.


TRASCINAMENTO CARICO SUL PIANALE: Con la griglia a contatto del carico, azionare la leva comando rientro e, contemporaneamente, avanzare con il carrello.

DEPOSITO DEL CARICO: Fermarsi a circa 20 cm dalla posizione di deposito, azionare la leva comando estensione e contemporaneamente arretrare con il carrello.

E' VIETATO L'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA PER SCOPI O MOVIMENTAZIONI DIVERSI DA QUANTO INDICATO.


LA PORTATA EFFETTIVA DELLA COMBINAZIONE TRA CARRELLO ED ATTREZZATURA, È DI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE DEL CARRELLO E POTREBBE NON CORRISPONDERE A QUANTO SPECIFICATO NELLA TARGHETTA IDENTIFICAZIONE. CONSULTARE IL COSTRUTTORE DEL CARRELLO PER LA PORTATA DEFINITIVA. L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE UNICAMENTE DA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO ADEGUATAMENTE FORMATO.

3. DESCRIZIONE ATTREZZATURA




4. AGGANCIO AL CARRELLO


4.1. AGGANCIO



Eliminare le cinghie che bloccano l' attrezzatura e il rivestimenti in nylon.




Togliere i ganci inferiori Chiave ISO 3318 24 mm.



Agganciare l'attrezzatura al carrello in modo che il dente centrale del supporto pattini si impegni nella tacca centrale della piastra carrello.

4.2. REGOLAZIONI GANCIO INFERIORE


Posizionare i ganci inferiori, come sotto indicato, G = 1-1.5 mm. Serrare le viti 240 Nm.



4.3. COLLEGAMENTO TUBAZIONI


- Prima di collegare-scollegare i tubi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.
- Possibile fuoriuscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

I tubi di collegamento tra valvola e impianto del carrello sono opzionali.




Eseguire alcune manovre a vuoto per controllare la tenuta delle connessioni idrauliche.

Il telaio con i cilindri posizionamento forche, si muove lateralmente a destra e sinistra; durante la il collegamento dei tubi accertarsi che i tubi permettano tale movimento evitando di strisciare contro parti fisse.




5. IMPIANTO IDRAULICO


5.1. COLLEGAMENTO, SCHEMA E CONTROLLO MOVIMENTO




5.1.2. PUSH/LOAD-PULL CON TRASLATORE



5.1.3. PUSH/LOAD-PULL CON PIANALI IDRAULICI



5.1.4. PUSH/LOAD-PULL CON TRASLATORE E PIANALI IDRAULICI




6. VERIFICHE GIORNALIERE



Ad inizio turno di lavoro controllare i punti sotto indicati e segnalare l'eventuale problema al personale addetto alla manutenzione.

Il fermo centrale del supporto cilindro deve impegnare la tacca centrale della piastra porta forche del carrello.

> Ganci inferiori correttamente posizionati e fissati, vedi punto 4.2. REGOLAZIONI.



Ricerca di eventuali perdite dai cilindri o dall'impianto idraulico.

Verifica dell'integrità e della pulizia della pinza presa foglio, lama e pattino in plastica, e dei pianali.



Prima di collegare-scollegare i tubi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

7. MANUTENZIONE ORDINARIA

SCHEMA MANUTENZIONE PERIODICA		
OPERAZIONI	Ore lavoro	
Lubrificazione nei punti "a".		
Pulizia e lubrificazione nei punti "b".	500	
Controllo serraggio viti e connessioni idrauliche.		
Verifica assetto pianali.		
Oltre le operazioni ogni 500 ore di lavoro eseguire:		
Controllo di pianali e lama in pos."c". Eliminare eventuali		
deformazioni o ammaccature.		
Controllo dello stato del pattino presa foglio "d". Sostituzione con		
usura superiore a 4 mm.	4000	
Verifica degli steli cilindri "e" e della tenuta idraulica delle	1000	
guarnizioni.		
Controllo dello stato dei pattini di traslazione "f" e guida lama presa		
foglio"g".		
Controllo dello stato dei tubi flessibili in movimento.		
Oltre le operazioni ogni 500 e 1000 ore di lavoro eseguire:		
Sostituzione dei pattini per traslazione "f".	• • • •	
Verifica delle boccole e degli snodi sferici nei fulcri bracci.	2000	
Ricerca di deformazioni o rotture nella struttura o nelle saldature.		

PER IMPIEGO DELL' ATTREZZATURA IN AMBIENT

Lubrificante consigliato:

Per interni: ISO X M2 (SHELL ALVANIA GREASE R2).

Per esterni: ISO CB 32 (ESSO NUTO32).

POLVEROSI, UMIDI O CORROSIVI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DIMEZZANDO LE ORE LAVORO.

Posizione "a" ingrassatori a testa sferica UNI 7763-AM6-5.8

8. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

8.1. DISTACCO DEL TRASLATORE

8.2. DISTACCO DEL CILINDRO

(I)

Prima di collegare-scollegare i tubi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

Possibile uscita di olio dalle tubazioni. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

Per eseguire le operazioni sotto indicate, occorre smontare l'attrezzatura dal carrello.

1) Togliere i ganci inferiori, chiave ISO 3318 Class2 24 mm – Class3 27 mm.

2) Staccare i tubi flessibili di alimentazione traslatore ed attrezzatura, chiave ISO 3318 17 mm.

3) Staccare l'attrezzatura dal carrello e depositarla a terra.


4) Eliminare i fermi stelo cilindro.


lack

Il blocco cilindro-supporto pattini è libero di cadere verso il basso.

5) Smontare il blocco cilindro e supporto pattini.

6) Staccare il cilindro dal supporto.







8.3. SMONTAGGIO CILINDRO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONI

Possibile uscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

Ruotare il tappo fino a completa fuoriuscita dell' anello di ritegno.




Anello di ritegno tappo.



Nel sostituire le guarnizioni occorre rispettare il senso di montaggio ed operare in ambiente protetto da polvere.

8.4. VERIFICA PATTINI




Sostituire i pattini se sono presenti rotture, deformazioni permanenti o lo spessore è inferiore a: s1 2 mm; s2 3 mm.

PER RIPRISTINARE LE PARTI SMONTATE ESEGUIRE A ROVESCIO LE PROCEDURE DESCRITTE.


8.5.DISTACCO GRIGLIA DI SPINTA

8.6. SMONTAGGIO CILINDRI PINZA PRESA FOGLIO



- 1) Sorreggere la griglia con cavo o fascia.
- 2) Staccare n° 2 raccordi, chiave ISO 3318 19mm, inferiori dal blocchetto di derivazione.
- 3)Togliere le staffe di fissaggio dei tubi, chiavi ISO 3318 10 mm, ISO 2936 5 mm.
- 4) Eliminare le 8 viti, chiave ISO 3318 19 mm.






7) Togliere i dadi autobloccanti, chiave ISO 3318 30 mm, e togliere il gruppo cilindri, guide e pattino di presa.

- 8) Per staccare la forcella del cilindro dalla guida, utilizzare chiave ISO 3318 10 mm; eliminare il fermo e sfilare il perno.
- 9) Per staccare la lama di presa foglio, utilizzare punteruolo DIN 6450 5 mm.
- 10) Per staccare il pattino di presa foglio dal supporto, utilizzare chiave ISO 2936 5 mm.

Sostituire il pattino con usura massima 4 mm.






PER RIPRISTINARE LE PARTI SMONTATE ESEGUIRE A ROVESCIO LE PROCEDURE DESCRITTE.

8.7. SOSTITUZIONE GUARNIZIONI




un contenitore per la raccolta del fluido.

8.8. VERIFICA PATTINI



Sostituire i pattini se sono presenti rotture, deformazioni permanenti o lo spessore è inferiore a 3 mm.

8.9. FISSAGGIO CILINDRO E REGOLAZIONE PINZA SERRAGGIO FOGLIO.



FISSAGGIO CILINDRO; avvitare il dado a schiacciamento completo della molla a tazza; allentare di 180°.


REGOLAZIONE PINZA: allentare il controdado, chiave ISO3318 30 mm. Ruotare lo stelo, chiave ISO3318 22 mm.

La lunghezza del cilindro aumenta ruotando in senso antiorario, diminuisce ruotando in senso orario.


A fine regolazione serrare il controdado 90 Nm.


8.10. DISTACCO DEL PANTOGRAFO

8.11. SMONTAGGIO CILINDRI PANTOGRAFO









deformando la rondella con giraviti ISO 2380.

8.13. SMONTAGGIO BRACCI




- 1) Posizionare i bracci appoggiati su lato destro, vedi figura a lato.
- 2) Staccare i tubi flessibili, chiave ISO 3318 19 mm, dalla valvola.
- 3) Togliere i rulli e pattini di guida bracci esterni.
- 4) Staccare la valvola, chiave ISO 2936 6 mm.
- 5) Eliminare, dai bracci esterni, il distanziale posteriore e togliere le viti fissaggio distanziale anteriore, chiave ISO 3318 17 mm.

Procedere allo smontaggio bracci del lato sinistro.

- 6) Per togliere il braccio esterno anteriore: eliminare vite e fermo perno, chiave ISO 3318 10 mm, e sfilare il perno dall'unione con braccio esterno posteriore, eliminare il dado e rondella, chiave ISO 3318 22 mm, fissaggio centrale e sfilare il bracci fino allo svincolo completo.
- 7) Per togliere il braccio esterno posteriore: eliminare il dado e rondella, chiave ISO 3318 22 mm, fissaggio centrale, sfilare il braccio fino allo svincolo completo.
- 8) Per togliere il braccio interno anteriore: eliminare la spina elastica, punteruolo DIN 6450 5 mm, e sfilare il perno.
- Ripetere le fasi 6), 7) e 8) per smontare i bracci destri.




8.15. SERRAGGIO VITI DISTANZIALI ANTERIORE E POSTERIORE




Serrare con chiave ISO 3317 17mm (46 Nm) e bloccare le viti deformando le rondelle con giraviti ISO 2380. Dopo lo smontaggio è necessario sostituire le rondelle.

Possibile uscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

Nei punti di fulcro dei bracci sono state inserite rondelle di diverso spessore per limitare spostamenti laterali. Occorre mantenere invariato la loro posizione, quantità e spessore nel montaggio dopo la manutenzione.







SOSTITUZIONE SNODO SFERICO. Estrarre la vite, chiave ISO3926 3 mm, fissaggio snodo sferico ed espellere lo snodo sferico deteriorato con tampone 10PPDED144. Inserire e posizionare, al centro dello spessore, il nuovo pezzo. Ed avvitare la vite, a contatto dell' anello esterno senza forzare, utilizzare bloccante LOCTITE 243.


8.16. TAMPONI PER BOCCOLE E SNODI SFERICI RIF. 10PPDED145

UTILIZZABILI PER TUTTE LE BOCCOLE E GLI SNODI SFERICI







8.17. SMONTAGGIO PIANALI E CILINDRO DI POSIZIONAMENTO




8.18. SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI



8.19. REGOLAZIONE STABILIZZATORI PIANALI



8.20. ELIMINAZIONE TRASLATORE



 Λ

Gancio inferiore.

Il blocco cilindro-supporto pattini è libero di cadere verso il basso.



Eseguire alcune manovre a vuoto per controllare la tenuta delle connessioni idrauliche.

Tassello di

spinta cilindro.

8) Riposizionare i ganci inferiori ed eseguire

la regolazione come da punto 4.2.

UM-PPDED-10-2007-R5

laterali dello stesso risultino all'interno

dei tasselli di spinta cilindro, vedi "X".

9. ELENCO DI EVENTUALI GUASTI CON LE CAUSE E RIMEDI

9.1. GRUPPO TRASLATORE E PIANALI

Non effettua la traslazione e/o lo	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
spostamento dei pianali	Sporco o deformazioni delle piste di scorrimento	Pulire, eliminare la deformazione ed ingrassare
	Malfunzionamento della elettrovalvola EV1(solo per lo spostamento pianali)	Controllo dei contatti elettrici, del magnete e dei movimenti meccanici
	Ostruzioni o rotture nel circuito idraulico	Eliminare l' ostruzione o sostituire il tubo flessibile danneggiato
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli o dei cilindri
	Pattini e/o piste scorrimento non ingrassati	Pulire ed ingrassare
Traslazione e/o spostamento	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
pianale lento o irregolare	Sporco o deformazioni delle piste di scorrimento	Pulire, eliminare la deformazione ed ingrassare
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli o dei cilindri
	Residuo di aria nel circuito idraulico	Controllo del livello olio nel serbatoio carrello. Eliminare residuo di aria

9.2. GRUPPO PANTOGRAFO

Non effettua l' estensione e/o il	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
rientro della griglia	Malfunzionamento della valvola regolatrice di pressione	Regolazione della taratura della valvola
anteriore	Malfunzionamento della elettrovalvola EV1	Controllo dei contatti elettrici, del magnete e dei movimenti meccanici
	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento rulli	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
	Ostruzioni o rotture nel circuito idraulico	Eliminare l' ostruzione o sostituire il tubo flessibile danneggiato
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli o cilindri
L' estensione e/o il rientro della	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
griglia anteriore si	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento rulli	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
effettuata lentamente e/o	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli cilindri
irregolarmente	Regolatore di portata sul cilindro regolato male	Per ottimizzare la velocità avvitare o svitare il registro. Bloccare dopo la regolazione.
	Residuo di aria nel circuito idraulico	Controllo del livello olio nel serbatoio carrello. Eliminare residuo di aria nel circuito.

9.3. GRUPPO GRIGLIA CON PINZA DI PRESA DEL FOGLIO

Non effettua la presa del foglio (o	Foglio (o paletta) inserito in modo errato nella pinza	Controllare la sporgenza dal carico e la rettilineità del foglio
paletta) di appoggio del	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
carico	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
	Ostruzioni o rotture nel circuito idraulico	Eliminare l' ostruzione o sostituire il tubo flessibile danneggiato
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituire le guarnizioni e le guide steli dei cilindri
La pinza di presa non effettua la	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
sequenza dei movimenti e/o	Malfunzionamento della valvola di sequenza	Regolazione della taratura della valvola
non trattiene il foglio durante	Cilindri difettosi	Controllo o sostituire le guarnizioni e le guide steli dei cilindri
il rientro della griglia	Pattino di presa sporco o usurato	Pulire la superficie del pattino. Sostituire se usurato

NEL CASO DI PROBLEMI DIVERSI DA QUELLI SOPRA DESCRITTI, CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA.

10. EMISSIONE DI RUMORE

11. RICICLAGGIO



LE SPECIFICHE SUCCESSIVE SI APPLICANO ALL'INSIEME CARRELLO-ATTREZZATURA.

-Livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato.

-Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa).

-Livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

I pezzi sostituiti devono essere smaltiti, come nel caso di rottamazione completa, in modo differenziato a secondo della natura del materiale ed in osservanza con quanto prescritto dalla legge in materia di smaltimento dei rifiuti solidi industriali.

NB: I pezzi non richiamati nella tabella a lato sono in acciaio.

Pallet per trasporto	Legno
Cinghie di fissaggio e	Polietilene e
rivestimento per il trasporto	termoretraibile
Pattini traslatore e griglia	Nylon
Tubazioni / raccordi	Nylon / acciaio
Boccole	Bronzo / teflon
Tappi cilindri	Ghisa
Guarnizioni cilindri	Poliuretano e NBR
Vernice	Poliestere epossidico
Olio idraulico	Smaltire nel rispetto
	delle direttive locali
Fissaggi tubi flessibili	Nylon

12. GARANZIA

Il costruttore garantisce tutti i suoi prodotti per 12 mesi o 2000 ore di lavoro (qualunque delle situazioni si verifichi prima) a partire dalla data di spedizione. In caso di utilizzo superiore alle 8 ore giornaliere il periodo di garanzia viene ridotto in proporzione.

La garanzia è limitata alla sostituzione, franco stabilimento del costruttore, di quelle parti lo stesso riconosce essere difettose per vizio di materiale o di lavorazione; non comprende la spesa di manodopera o di trasferta per la sostituzioni di tali parti.

E' inteso inoltre che il riconoscimento della garanzia decade se l' anomalia consegue da un uso non appropriato del prodotto, se la messa in opera non è stata effettuata secondo le prescrizioni del costruttore o se sono stati utilizzati pezzi non originali per modifiche o sostituzioni.

L' attrezzatura non è garantita per impieghi che oltrepassano le prestazioni indicate nella targhetta e nelle documentazioni.

Tutte le attrezzature sono coperte da assicurazione per eventuali danni causati a terzi da pezzi difettosi o da errato funzionamento delle stesse; sono esclusi i danni causati dall' uso scorretto o improprio.

13. FACSIMILE DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA



I - Dicharadone CE di Conformità
GB - EC Declaration of Conformity
F - Declaration CE de Conformite
F - Declaration CE de Conformità
D - EG - Hersteller - Enfalsange
E - Declaración CE de Conformitàd
N - CE-Conformitals

GN - Anhuon Julyupopuony EE

FR - AT Uygunik Beyari
SI - Izjava o akladnosti ES
SK - Vyhthaseria o zhode a conačenim CE
RUS - Bernapaujea coottencrene EC
EST - CE-mingi vastavusdeklarataloon
LV - EK Atbilistibas deklarācija
LT - Atbilistibas deklarācija
GS - CE (Perspagaujea sa contractrene

No. / We / Nous / Wir / Nosotos/ Wij Nös/ V/ No! V/ W/ Mir My M/ My / Eydç / Biz / Mi Naka spoločnost / Mir / Maie / Mis/ Mes/ BOLZON S.p.A., 29097 C.ASONI DI PODENZANO

Debatismo sorto la notra sola reconsultata della media della media

Marca / Manufacturer / Marque / Henteller / Fabricantel Menk Marcal Mankel Production Merkel Márkel Merkill Provedení Gyártnányí Markal Mápsel matalogu Markai Výrobcal Tipovasopornel Toolja Ražiotlje/ Garrintojasi Mapsel BOLZONI S.p.A.

Model: / Model / Margar / Model / Model: / Model / Mod

Matricola (Serial Number In*Os tatrication) Seriennummer (Nam. Seine) Seriennummer Matricala (Seriennummer Namár de seriel Seriennummer (Seriennummer Seriennumero Seriennumero Seriennumero (Seriennumero App. Amproximo) Seriennumero (Seriennumero Seriennumero Seriennumero (Seriennumero Seriennumero Seriennumero (Seriennumero Seriennumero (Seriennumero Seriennumero (Seriennumero Seriennumero (Seriennumero Seriennumero (Seriennumero (

Anno di produzione i Year of production i Annie de fabrication i Busjahr i Año de producción i Boualear Ano de fabrico (Institutionsiari de fabricate) i mode compressione i de fabricate i Producisional i Tibulantinogialari Valimissususi i Rel vigindo (Quidate i et Rel producigi Tibula compressionali y til Lato procurenti produciónia Pola vigindo (Togavia via производство 2013).

2013.

E conform also Directive Completes with the Directives (Exconforme also Directives) in Cells for Riciditions (Exconforme also Directives), interestored can be efforting exclined as Cells and Cells (Exconformed as Cells and Cel

E alle nome i and standards (ET aux nomes i und Stemen I Y a bay nomasi En and se nomen i e nomen i og standardener (5) commels (og standardener (5) commels (og standardener) i sa standards i a nomey i és standards i nome i ava trajenter i Vestandardsrav ungstudar i na standards i a nomen i ava trajenter i Vestandardsrav i ungstudar i na standards i a commen i ava trajenter i Stol 13284. Si standards i a commen i ava trajenter i standards i a commenta i a



residual abundutati à costiture il Facciono tenno il Authoriso pienti si congili dei seleviusi llei Professi abundue à comitante e l'occidi di companio della companio del

Peacons (Featon Caulis) (Ballay (Featon) in Funds Carpo (Billing Funds (Billing Funds Funds Beacatis) (Barnesia) (Billing Funds (Billing Funds (Billing))) (Featon (Billing)) (Billing) (B

instrum autorizzam a mógren la dishurazione i Authorizano primo to draw up the declaration i Personne autorisé à établi la disdistration i Personne autorisé qui de la companie de la minima de la respecta de la companie del la companie de la companie de la companie del la companie de la companie de la companie del la compa

Propose I Proton (Qualité (Sharpa) Propose) Flunde (Large (Shing Funde (Shing Funde (Shing Tarket)) Proton (Large (Shing Funde (Shing Tarket)) Proton (Large (Shing Tarket)) Proton (Large

Piacenza, 16/07/2013

Christian Lindle

1/2